


CZ



FLEXTAIL™



# Uživatelský manuál MAX PUMP 3

## INFORMACE O PRODUKTU

---




## Koncovky




Obě koncovky  
dohromady –  
použití na  
nafukovací  
polštářky


Samostatně  
– použití na  
nafukovací  
lodě




Pro koncovky  
se závitem 1/4"




Na plovací kruhy /  
nafukovací hračky



Na vakuové  
skladovací pytle



Na nafukovací  
postele / lodě



Na nafukovací  
postele / lodě

# DISPLEJ

---

## Kontrolka nabití baterie



Type-C: 5V --- 3A



0%–99%




100%




# NÁVOD K POUŽITÍ

---


## Režim nafukování




Vyberte příslušnou  
koncovku



Připojte k nafukovanému  
předmětu




Dvojklikem zapněte




Podržením spínače  
nastavte tlak


## Režim vyfukování




Vyberte příslušnou  
konecťku



Připojte k vyfukovanému  
předmětu




Dvojklikem zapněte




Podržením spínače  
nastavte podtlak


## Režim svítilny




Připojte koncovku se 1/4" závitem (Tento krok může být vynechán)




Našroubujte stativ




Dvojklikem zapněte




Kempinková svítilna




Podržením spínače nastavte jas světla



Stiskněte znovu



Stiskněte znovu



Kliknutím vypněte

## PARAMETRY PRODUKTU

Jméno	MAX PUMP 3
Model	MP3G650
Hmotnost	122±0.5g(4.3±0.02oz)
Velikost	84mm*48mm*48mm
Vstup	5V = 3A
Tlak při nafukování	5±0.5KPa(0.73±0.007psi) MAX
Podtlak při vyfukování	5±0.5KPa(0.73±0.007psi) MAX
Maximální průtok vzduchu	500l/min(132.09gal/min) MAX
Výdrž baterie	25min(Hight Mode) 60min(Low Mode)
Výkon	15W
Kapacita baterie	7.215Wh(11.1V650mAh)
Teplota světla	4500
Světelný tok	100lm/200lm/300lm
Obsah balení	MAX PUMP 3, nabíjecí kabel Typ-C, uživatelský manuál, skladovací pytlík, koncovky

## **CZ** UPOZORNĚNÍ

---

- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Při práci s pumpou se nedívejte do nasávacího ani výstupního otvoru.
- Nestrkejte prsty do nasávacího a výstupního otvoru.
- Neskladujte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie a detergenty.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Pokud zjistíte nějaký problém, zařízení nepoužívejte.
- Ujistěte se, že nasávací ani výstupní otvor není zablokovaný.
- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Je-li zařízení v chodu, nenechávejte jej bez dozoru. Předejdete nehodám.
- Toto zařízení je určeno k nafukování předmětů na tlak nižší než 5kPa.
- Děti mladší 12 let mohou toto zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Silné světlo vám může poškodit zrak.
- Svítlna nemá výměnný zdroj světla. Po skončení životnosti zdroje světla musí být vyměněna celá svítlna.
- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii a vztahují se na ně specifická omezení přepravy. Před přepravou zkontrolujte balení.
- Neskladujte zařízení se zcela vybitou baterií. Zařízení s Lithium-ion baterií musí být nabita min. jednou za 3 měsíce.



- Pokud si všimnete neobvyklých zvuků nebo se zařízení přehřívá, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
- Neopravujte a neupravujte odpuzovač. Pokud je třeba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

## **CZ** ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

---

- Připojte do nabíječky, abyste zjistili stav nabití baterie
- Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
- Zkontrolujte, zda nejsou zablokované nebo zaseknuté lopatky.
- Opakovaně stiskněte spínač.
- Stále máte otázky? Obráťte se na svého prodejce Flextailgear nebo na [support@flextail.com](mailto:support@flextail.com).

## **CZ** ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

---

- V případě vady materiálu nebo zpracování poskytuje FLEXTAIL záruku dva roky od data nákupu od autorizovaného distributora.
- Zjistíte-li na zařízení skrytou vadu, vraťte jej do místa nákupu. Není-li to možné, vraťte jej na naši adresu. Opravíme nebo vyměníme vadné zařízení v souladu se záručními podmínkami. Po skončení záruční doby dále neposkytujeme záruční servis. Vyhrajujeme si právo požadovat doklad o nákupu.

## **CZ** PROHLÁŠENÍ

---

- Záruka nekryje případy běžného opotřebení, závady vzniklé změnami a úpravami zařízení, použitím v rozporu s uživatelským manuálem, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, úmyslným poškozením či použitím k nezamýšlenému účelu. Tato záruka vám dává specifická práva. Můžete mít také další práva, která se liší stát od státu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky výslovné nebo předpokládané, včetně ale nikoli pouze předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. (Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod nebo umožňují omezení doby předpokládané záruky, takže výše uvedené výjimky se na vás nemusí vztahovat.)
- FLEXTAIL i FLEXTAILGEAR jsou naše registrované značky užívané k označení produktů různých šarží. Jejich konkrétní použití neovlivňuje použití zařízení.

# ZÁRUČNÍ KARTA

---

## Informace o produktu

Model \_\_\_\_\_

Datum nákupu \_\_\_\_\_

Barva \_\_\_\_\_

Místo nákupu \_\_\_\_\_

## Informace o zákazníkovi

Jméno \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

**Návod k použití je překladem originálního návodu vydaného výrobcem.**

**Dovozce:**

Ing. Jiří Najman

Masarykova 885

252 63 Roztoky

IČ: 41440056

DIČ: CZ6204200068

Tel.: +420 608 003 461

shop@kajakarshop.cz

[www.flextail.cz](http://www.flextail.cz)

**Výrobce:** Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd

**Adresa:** Čína

Room103, Building No.6, No.1

Yanjiaqiao, Pudong New District

Shanghai 200000


**Kontakt:** 86-15190205306

[support@flextail.com](mailto:support@flextail.com)

**FLEXTAIL™**

SK


FLEXTAIL™



# Uživatel'ský manuál MAX PUMP 3

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

---



Prepínač režimu pumpy



Prepínač režimu lampy


Kontrolka nabitia batérie

## Koncovky




Obe koncovky spolu – použite na nafukovacie vankúše


Oddelene – použite na nafukovacie člny




Pre koncovky so závitom 1/4"




Pre plavecký kruh / nafukovaciu hračku



Pre vákuové úložné vrecia



Pre nafukovaciu posteľ / čln



Pre nafukovaciu posteľ / čln


## DISPLEJ

---

### Kontrolka nabíjania batérie




Type-C: 5V --- 3A




## NÁVOD NA POUŽITIE

---

### Režim nafukovania




Vyberte vhodnú  
konecťku



Pripojte k nafukovanému  
predmetu






Zapnite dvojklikom




Podržaním spínača  
nastavte tlak


## Režim vyfukovania




Vyberte vhodnú  
konecokku



Pripojte k vyfukovanému  
predmetu




Zapnite dvojklikom




Podržaním spínača  
nastavte podtlak


## Režim svetidla




Pripojte koncovku so závitom 1/4" (Tento krok je možné vynechať)




Pripojte statív




Zapnite dvojklikom




Kempingová lampa




Podržaním prepínača nastavte jas svetla



Stlačte znova



Stlačte znova



Kliknutím vypnete

## PARAMETRE ZARIADENIA

Meno	MAX PUMP 3
Model	MP3G650
Hmotnosť	122±0.5g(4.3±0.02oz)
Rozmery	84mm*48mm*48mm
Vstup	5V = 3A
Tlak pri nafukovaní	5±0.5KPa(0.73±0.007psi) MAX
Podtlak pri vyfukovaní	5±0.5KPa(0.73±0.007psi) MAX
Maximálny prietok vzduchu	500l/min(132.09gal/min) MAX
Výdrž batérie	25min(Hight Mode) 60min(Low Mode)
Výkon	15W
Kapacita batérie	7.215Wh(11.1V650mAh)
Teplota svetla	4500
Svetelný tok	100lm/200lm/300lm
Obsah balenia	MAX PUMP 3, nabíjací kábel Typ-C, užívateľský manuál, úložné vrečko, koncovky

## **SK** UPOZORNENIE

---

- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 10 minút.
- Pri prevádzke pumpy sa nepozerajte do vstupného alebo výstupného otvoru.
- Nevkladajte prsty do vstupného a výstupného otvoru
- Neskladujte zariadenie vo veľmi chladnom, teplom alebo vlhkom prostredí.
- Na čistenie nepoužívajte silné chemikálie a detergenty.
- Pred použitím zariadenie skontrolujte. Pokiaľ zistíte nejaký problém, zariadenie nepoužívajte.
- Ujistite sa, že nasávací a výstupný otvor nie sú zablokované.
- Pokiaľ si všimnete neobvyklých zvukov alebo sa zariadenie prehrieva, okamžite ho vypnite a prestaňte používať.
- Ak je zariadenie v chode, nenechávajte ho bez dozoru. Predídete nehodám.
- Toto zariadenie je určené k nafukovaniu predmetov na tlak do 5 kPa.
- Deti mladšie ako 12 rokov môžu toto zariadenie používať len s dozorom dospeljej osoby.
- Silné svetlo vám môže poškodiť zrak.
- Svetidlo nemá výmenný zdroj svetla. Po skončení životnosti zdroja svetla musí byť vymenené celé svetidlo.
- Toto zariadenie obsahuje lítiovú batériu a vzťahujú sa na ňu špecifické obmedzenia prepravy. Pred prepravou skontrolujte balenie.
- Neskladujte zariadenie s úplne vybitou batériou. Zariadenie s Lithium-ion batériou sa musia nabíjať min. raz za 3 mesiace.

- Pokiaľ si všimnete neobvyklých zvukov alebo sa zariadenie prehrieva, okamžite ho vypnite a prestaňte používať.
- Neopravuje a neupravujte zariadenie. Pokiaľ je potreba opravy, kontaktujte FLEXTAIL.

## **SK** RIEŠENIE PROBLÉMOV

---

- Pripojte do nabíjačky, aby ste zistili stav nabitia batérie.
- Zistite, či nie je na povrchu zariadenia voda alebo iná kvapalina.
- Skontrolujte, či nie sú čepele zaseknuté alebo inak zablokované.
- Opakovane stlačte vypínač.
- Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte distribútora FLEXTAIL alebo nám napíšte na [support@flextail.com](mailto:support@flextail.com).

## **SK** ZÁRUČNÉ PODMIENKY

---

- V prípade vady materiálu alebo spracovania poskytneme záruku dva roky od dátumu nákupu od autorizovaného distribútora.
- Ak zistíte na zariadení skrytú vadu, vráťte ho v mieste nákupu. Ak to nie je možné, vráťte ho na našu adresu. Opravíme alebo vymeníme pokazené zariadenie v súlade so záručnými podmienkami. Po skončení záručnej doby ďalej neposkytujeme záručný servis. Vyhradzuje si právo požadovať doklad o nákupe.

## SK PREHLÁSENIE

---

- Záruka nekryje prípady bežného opotrebenia, závady vzniknuté zmenami a úpravami zariadenia, použitím v rozpore s užívateľským manuálom, nesprávnou údržbou, nehodou, zneužitím, nesprávnym použitím, úmyselným poškodením či použitím k nezamýšľanému účelu. Táto záruka vám dáva špecifické práva. Môžete mať tiež ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu. Táto záruka nahradzuje všetky ostatné záruky výslovné alebo predpokladané, vrátane ale nie len predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre určitý účel. (Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd alebo umožňujú obmedzenie doby predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.)
- FLEXTAIL aj FLEXTAILGEAR sú naše registrované ochranné známky, ktoré sa používajú na označenie produktov rôznych šarží. Ich špecifické použitie nemá vplyv na používanie zariadenia.

# ZÁRUČNÁ KARTA

---

## Informácie o produkte

Model \_\_\_\_\_

Dátum nákupu \_\_\_\_\_

Farba \_\_\_\_\_

Miesto nákupu \_\_\_\_\_

## Informácie o zákazníkovi

Meno \_\_\_\_\_

Telefón \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

**Návod na použitie je prekladom pôvodných pokynov vydaných výrobcom.**

**Dovozca:**

Ing. Jiří Najman

Masarykova 885

252 63 Roztoky

IČ: 41440056

IČ DPH: CZ6204200068

Tel.: +420 608 003 461

shop@kajakarshop.cz

[www.flextail.cz](http://www.flextail.cz)

**Výrobca:** Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd

**Adresa:** Čína

Room103, Building No.6, No.1

Yanjiaqiao, Pudong New District

Shanghai 200000

**Kontakt:** 86-15190205306

[support@flextail.com](mailto:support@flextail.com)

**FLEXTAIL™**